

▼ 中継車位置管理

中継スタッフに 3G/GPS トラッカーを携帯させることにより、中継車両の位置を確認することができます。車両の位置が確認できるため、マラソン大会などのスポーツイベント時に中継車の位置から競技の進行状況を確認したり、災害時に自社の中継車両もしくはスタッフがどこにいるのか？といった現状の確認にも利用できます。

トラッカー本体はバッテリー内蔵でコンパクトなため、携帯にストレスがありません。本体価格の他には通信の月額使用料のみで運用できるため、低コストで運用できます。



3G/GPS トラッカーはあらかじめ設定した間隔で、サーバーに位置情報を送信します。

管理担当者は PC、スマートフォン、タブレットで同時に 10 台までのトラッカーの位置を地図上で確認することができます。管理担当者のスマートフォンから SMS を送信することで任意のタイミングでトラッカーの位置情報をリアルタイムに受信することもできます。また、トラッカー携帯者が位置情報送信ボタンを押すと、管理担当者側の PC 内でトラッカーの位置を表示します。

注) 3G/GPS トラッカーの利用には、ドコモの 3G 通信網圏内である必要があります。



株式会社ジーアイサプライ

www.trackers.jp

0800-600-4132

〒071-1424 北海道 上川郡 東川町 南町 3 丁目 8 番 15 号

TEL 0166-73-3787 FAX 0166-73-3788