

モデル	温湿度	振動（内臓）	光	PIR	傾斜	漏水	リードスイッチ	ガラス割れ	ドライコンタクト	デジタル出力	緊急ボタン	座席占有
R31512	○	○		○	○	○	○	○			○	
R31521	○	○	○	○	○	○ _{2点式}				○		
R31522	○	○	○	○	○	○	○			○		
R31527	○	○		○	○		○ _{2点式}	○				
R31531	○		○	○	○		○		○	○		
R31535	○	○		○	○		○	○		○	○	
R31555	○	○		○	○		○ _{2点式}	○			○	
R31559	○	○		○	○	○ _{2点式}				○	○	
R31560	○	○	○	○	○		○			○		○
R31570	○	○	○	○	○	○			○	○		
R31597	○	○		○	○		○	○ _{2点式}			○	
R315101	○	○		○	○		○			○	○	○
R315102	○	○	○	○	○		○	○ _{3点式}				